



## Instrukcja obsługi i konserwacji odkurzacza kominkowego CENERILL ref. PRCEN001

### UWAGA:

Przeczytaj uważnie instrukcję użytkowania przed użyciem urządzenia. Niewłaściwe użytkowanie może skutkować uszkodzeniem produktu i zagrażać zdrowiu. Zachowaj tę instrukcję. Wyjmij urządzenie z opakowania. Sprawdź czy urządzenie oraz jego poszczególne części nie są uszkodzone. Używanie tego urządzenia przez dzieci jest zabronione.

Wyprodukowano we Włoszech przez RIBIMEX ITALIA S.R.L.

Gratulujemy Państwu udanego zakupu.

Nasze odkurzacze to produkty najwyższej jakości o wysokiej niezawodności. Ponadto są też łatwe w użyciu i gwarantują bezpieczne użytkowanie, a także długi czas działania. Odkurzacze zostały zaprojektowane tylko i wyłącznie do odkurzania zimnego popiołu (z wyjątkiem modeli PRCEN008 i PRCEN005, które są przystosowane do popiołu o temperaturze nieprzekraczającej 40 °C). Nie należy ich używać do czyszczenia kotłów lub urządzeń na paliwa ciekłe, a także do odkurzania pozostałości tynku lub cementu. Urządzenie jest zaprojektowane do użytku domowego.

### WAŻNE - OSTRZEŻENIE O BEZPIECZEŃSTWIE UŻYTKOWANIA - PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED UŻYCIEM

- Nie pozostawiaj odkurzacza podłączonego do prądu jeśli nie jest używany. Zawsze wyłącz urządzenie za pomocą przycisku ON/OFF przed odłączeniem go od źródła zasilania.
- Przy odłączaniu od zasilania nigdy nie ciągnij za przewód. Kabel należy odłączyć chwytając wtyczkę. Nie zaleca się stosowania kabli przedłużających.
- Nie należy ciągnąć odkurzacza za pomocą kabla, ani używać kabla jako uchwytu do przenoszenia.
- Nie należy używać urządzenia do odkurzania wody i innych cieczy.
- Nie należy odkurzać płynów łatwopalnych, takich jak benzyna, czy też używać odkurzacza w miejscach gdzie jest możliwość występowania cieczy łatwopalnych lub ich oparów.
- Ostonę silnika należy czyścić tylko i wyłącznie przy użyciu suchej ściereczki.
- Nie zostawiaj odkurzacza na zewnątrz. Odkurzacze muszą być przechowywane w suchym miejscu, gdzie nie będą narażone na kontakt z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi.

- Nie dotykaj żadnej części wtyczki lub urządzenia mokrymi dłońmi.
- Nie należy demontować urządzenia, gdyż nieprawidłowe złożenie może skutkować porażeniem prądem lub pożarem.
- Nie rozciągaj przewodu, ani nie narażaj go na naprężenie. Nie dopuszczaj do kontaktu kabla z gorącymi powierzchniami. Nie zamykaj drzwi jeśli znajduje się między nimi przewód oraz nie ciągnij przewodu przez ostre krawędzie i narożniki. Staraj się, aby kabel nie leżał w miejscu, w którym często przechodzą domownicy, aby uniknąć potknięcia.
- Nie odkurzaj nic, co jeszcze się pali m.in.: papierosów, zapalek, żaru.
- Trzymaj włosy, luźne ubrania, palce oraz wszystkie części ciała z dala od otworu i części ruchomych, takich jak szczotka. Nie kieruj końcówki odkurzacza w stronę oczu, uszu oraz nie wkładaj jej do ust.
- Nie wkładaj nic do otworów odkurzacza. Nie używaj odkurzacza, jeśli którykolwiek z otworów jest zablokowany; otwory powinny być wolne od kurzu, kłaczek, włosów oraz wszystkiego co może redukować przepływ powietrza.
- Aby uniknąć potknięcia zwiń kabel kiedy nie używasz odkurzacza.
- Trzymaj wtyczkę podczas zwijania kabla. Nie pozwól, aby końcówka przewodu odkurzacza Cię uderzyła podczas zwijania.
- Jeśli przewód elektryczny jest uszkodzony, musi zostać naprawiony przez producenta, serwis producenta lub wykwalifikowane osoby.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (włącznie z dziećmi) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, zmysłowymi, psychicznymi czy też przez osoby bez doświadczenia lub wiedzy bez odpowiedniego przeszkolenia lub asysty osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.

## PRZYGOTOWANIE I UŻYCIE ODKURZACZA ELEKTRYCZNEGO

- Ustaw urządzenie na płaskiej powierzchni
- Upewnij się, że filtr HEPA jest umieszczony w swojej obudowie (rys.1)
- Podłącz rurę stalową do króćca (rys.2)
- Przed wyczyszczeniem pieca lub kominka upewnij się, że jest odpowiednio wychłodzony. Przed odkurzeniem popiołu upewnij się, że jest zimny i nie ma żaru (z wyjątkiem produktów PRCEN008 i PRCEN005, które są przystosowane do pracy z popiołem poniżej 40°C).
- Podłącz wtyczkę przewodu elektrycznego do gniazda upewniając się, że napięcie jest odpowiednie dla specyfikacji technicznej umieszczonej na etykiecie.
- Włącz urządzenie za pomocą podświetlanego przycisku ON/OFF znajdującego się na osłonie silnika.
- Odkurz popiół bezpośrednio z kominka lub pieca przy użyciu stalowego przewodu.
- Jeśli siła ssania ulegnie zmniejszeniu, wyłącz silnik za pomocą włącznika i gdy silnik zatrzyma się całkowicie otwórz pokrywę i usuń filtr ze swojej osłony delikatnie go przekręcając. Wymyj filtr pod delikatnym strumieniem bieżącej wody w temperaturze pokojowej, aby go nie uszkodzić. Użyj delikatnej szczotki aby usunąć najbardziej zalegający brud. Nie używaj gorącej wody, aby nie doprowadzić do odkształcenia się filtra.



- Nie używaj detergentów. Pozostaw filtr do naturalnego wyschnięcia przed włożeniem go z powrotem do osłony. Nie susz go w sąsiedztwie źródła ciepła. Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie słońca.
- Zaleca się każdorazowo czyszczenie odkurzacza po odkurzeniu 2/3 kg popiołu. Pociągnij dźwignię filtra przed każdym czyszczeniem.
- Po odkurzeniu kominka/pieca, urządzenie i filtr ssania należy wyczyścić tak jak opisano to powyżej. Czyszczenia należy dokonać na zewnątrz.
- Umieść rurę stalową na króćcu (rys. 3) poprzez podłączenie złączki dostarczonej wraz z urządzeniem (rys.4) i włącz urządzenie za pomocą włącznika. Skieruj wylot powietrza w kierunku filtra i, jeśli to konieczne, potrząśnij filtr metalową końcówką stalowej rury.
- Po wyczyszczeniu filtra sprawdź czy nadaj się do ponownego użycia. Jeśli został uszkodzony lub zepsuty wymień na oryginalny filtr producenta.
- Aby wyjąć filtr należy użyć siły.
- Aby założyć nowy filtr włóż go do samego końca.

Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



### FUNKCJA WYDMUCHU POWIETRZA (NIEDOSTĘPNE DLA MODELU PRCEN001)

Aby użyć funkcji wydmuchu, włóż rurę w otwór wydmuchujący powietrze tak jak pokazano na rys. 3 kiedy urządzenie jest wyłączone i umieść złączkę dostarczoną wraz z urządzeniem (rys. 4) na końcu rury odkurzacza. Włącz odkurzacz za pomocą przełącznika.




fig.4

### CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

**UWAGA:** Przed przeprowadzeniem jakiegokolwiek operacji czyszczenia lub konserwacji, wtyczka powinna zawsze być wyciągnięta z gniazdka!

**Zbiornik i filtr powinny być czyszczone w miarę regularnie, aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia. Jeśli urządzenie nie działa w sposób satysfakcjonujący może to być spowodowane obecnością resztek brudu lub kurzu w filtrze i rurze. W tym przypadku, rekomendowane jest wyłączenie urządzenia, wyciągnięcie wtyczki z gniazdka oraz wyczyszczenie poszczególnych części.**

W przypadku nie przestrzegania któregoś z zapisów instrukcji gwarancja na urządzenie przestaje obowiązywać. Jedynym filtrem, który może być czyszczony i zmieniany przez użytkownika jest cały zestaw filtra.

<p>Nie wyrzucaj produktu z odpadami domowymi. Produkt powinien być oddany do najbliższego centrum recyklingu. W tym celu skontaktuj się z lokalnymi władzami lub lokalnym centrum recyklingu.</p>	<p>Klasa produktu II z podwójną izolacją</p>	<p>Stosuj ochronę oczu</p>	<p>Stosuj rękawice ochronne</p>	<p>Trzymać z dala od dzieci: Użytkowanie tego produktu przez dzieci jest zabronione. Trzymaj produkt z dala od dzieci i ich otoczenia. Nigdy nie pozwalaj, aby dziecko obsługiwało urządzenie. Dzieci powinny być pilnowane, aby nie bawiły się urządzeniem. Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru.</p>

## AKCESORA I CZĘŚCI ZAMIENNE



**Filtr wstępny**  
ref. PRCEN000/CF



**Filtr HEPA**  
ref. PRCEN003/HEPA



**Szczotka regulowana**  
ref. PRCEN000/SPL



**Ssawka metalowa zwężona**  
ref. PRCEN000/L

Części zamienne i akcesoria zamówisz przez internet [www.galeriakominkow.pl](http://www.galeriakominkow.pl)

### Producent:

RIBIMEX ITALIA s.r.l.  
Via Igna, 18 - 36010  
Carrè (VI) Italy

### Dystrybutor w Polsce:

PARKANEX Spółka z o.o.  
Targowisko 501 32-015 Kłaj  
tel. +48 12 284-06-40

[www.galeriakominkow.pl](http://www.galeriakominkow.pl)